










Зображення	Найменування	Артикул	Найменування товару	Характеристики, особливості
	TASKI GO	7524184	Пилосос TASKI GO	Пилосос готовий до використання
	TASKI GO	7524191	Одноразові мішки паперові для пилососа TASKI GO	Упаковка 10 шт
	TASKI AERO 8	7524247	Пилосос TASKI AERO 8	Пилосос готовий до використання
	TASKI AERO 15	7524248	Пилосос TASKI AERO 15	Пилосос готовий до використання
	TASKI AERO 8 PLUS	7524249	Пилосос TASKI AERO 8 PLUS	Пилосос готовий до використання
	TASKI AERO 15 PLUS	7524250	Пилосос TASKI AERO 15 PLUS	Пилосос готовий до використання
	TASKI AERO 8/15	7524288	Одноразові мішки флісові для пилососа TASKI AERO 8/15	Упаковка 10 шт
	TASKI AERO 8/15	7524289	Одноразові мішки паперові для пилососа TASKI AERO 8/15	Упаковка 10 шт

	TASKI AERO 8/15	7524297	TASKI AERO SUCTION HOSE 2.2M	Шланг, 2,2 м
	TASKI AERO 8/15	4132536	З'єднувач кутовий	З'єднувач
	TASKI AERO 8/15	7524299	Набір насадок для пилососа TASKI AERO	Щілинна насадка, насадка зі щіткою для пилу для твердих поверхонь
	TASKI AERO 8/15	7524293	TASKI AERO turbo vacuum brush 32mm	Турбо щітка, 32 мм
	TASKI AERO 8/15	7524290	TASKI AERO combiroller floor nozzle 32mm	Універсальна стандартна насадка
	TASKI AERO 8/15	7524295	AERO telescopic tube plastic elbow 32mm	Телескопічна металева трубка, 32 мм
	TASKI AERO 8/15	7524296	TASKI AERO tube one piece	Нетелескопічна металева трубка, 32 мм
	TASKI AERO 8/15	7524994	TASKI AERO tube one piece	Кутова металева трубка
	TASKI AERO 8/15	7522837	Standard Accessory Set 32mm RD	Стандартний набір аксесуарів, 32 мм
	TASKI AERO 8/15	7524303	Вихлопні фільтри для пилососа TASKI AERO	Упаковка 10 шт










	TASKI AERO 8/15	7524822	Мікрофільтр HEPA для пилососа TASKI AERO 8/15	Одноразовий флісовий фільтр для мотора (миється, але не рекомендується використовувати багаторазово). Упаковка 1 шт
	TASKI AERO 8/15	7524305	Флісовий фільтр для пилососа TASKI AERO 8/15	Одноразовий флісовий фільтр для мотора. Упаковка 5 шт
	TASKI VENTO 8S/15S	8500730	Suction hose bora/vento 2 m	Шланг до пилососу vento, 2 м
	TASKI VENTO 8S/15S	4126592	30020-38 Pipe bend compl	Зогнута трубка
	TASKI VENTO 8S/15S	7514937	Telescopic tube (32mm) vento 8/15	Телескопічна трубка, 32 мм
	TASKI VENTO 8S	7514886	Подвійний паперовий мішок, 8л, для пилососа TASKI VENTO 8S	Упаковка 10 шт
	TASKI VENTO 15S	7514888	Подвійний паперовий мішок, 15л, для пилососа TASKI VENTO 15S	Упаковка 10 шт
	TASKI VENTO 8S	7514803	Флісовий мішок, 8л, для пилососа TASKI VENTO 8S	Упаковка 10 шт
	TASKI VENTO 15S	7514804	Флісовий мішок, 15л, для пилососа TASKI VENTO 15S	Упаковка 10 шт
	TASKI VENTO 8S/15S	7523107	Універсальна насадка Standard з пластмасовою основою TASKI VENTO 8S/15S	Покращене ковзання, краще розташування на підлозі для поліпшення всмоктування і підбору пилу.

	TASKI VENTO 8S/15S	7523260	Універсальна насадка Premium з металевою основою TASKI VENTO 8S/15S	Покращене ковзання, краще розташування на підлозі для поліпшення всмоктування і підбору пилу. Підбір бруду + 15%, ефективність ковзання + 30%.
	TASKI VENTO 15S	7509903	Електрощітка для пилососа TASKI VENTO 15S	Поєднує переваги звичайного пилососа і вертикального пилососа (з механічним приводом щітки).
	TASKI VENTO 15S	8500430	З'єднувач для встановлення електрощітки на пилосос TASKI VENTO 15S	Необхідний до електрощітки
	TASKI AERO BP E	7524493	Професійний ранцевий пилосос, мережевий	Пилосос готовий до використання
	TASKI AERO BP B Li-Ion	7524498	Професійний ранцевий пилосос, акумуляторний	Пилосос без акумуляторів
	TASKI AERO BP B Li-Ion	7524166	TASKI Li-Ion battery 36V 6Ah	Акcesуари
	TASKI AERO BP B Li-Ion	7524168	Зарядний пристрій для Li-Ion battery 36V 6Ah	Акcesуари
	TASKI AERO BP	7524500	Флісовий пилосбірник	Упаковка 10 шт
	TASKI AERO BP E	7524499	Комплект колес (4 шт.)	Пилосос без акcesуарів
	TASKI DORSALINO	8504180	Набір акcesуарів до ранцевого пилососа TASKI DORSALINO	Шланг, трубки, універсальна насадка

	TASKI DORSALINO	8504190	Подвійний паперовий мішок 4,7л, для ранцевого пилососа TASKI DORSALINO	Упаковка 10 шт
	TASKI jet 38	7516255	Пилосос вертикальний TASKI jet 38	Пилосос в зборі (без мішків)
	TASKI jet 50	7516256	Пилосос вертикальний TASKI jet 50	Пилосос в зборі (без мішків)
	TASKI jet 38, jet 50	8502160	Подвійний паперовий мішок, 4л, для пилососа TASKI jet 38/ jet 50	Упаковка 10 шт
	TASKI jet 38, jet 50	8503260	Багаторазовий флісовий мішок, 4л, для пилососа TASKI jet 38/ jet 50	Упаковка 5 шт
	TASKI vacumat 12	8003380	Пиловодосос TASKI vacumat 12	Пиловодосос без аксесуарів
	TASKI vacumat 22	8004270	Пиловодосос TASKI vacumat 22	Пиловодосос без аксесуарів
	TASKI vacumat 22T	8004560	Пиловодосос TASKI vacumat 22T	Пиловодосос без аксесуарів
	TASKI vacumat 44T	8004710	Пиловодосос TASKI vacumat 44T	Пиловодосос без аксесуарів

	TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	8504530	Комплект для прибирання сходинок TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	Шланг 3м (арт. 7501620), шланг 3м (арт. 7501600), з'єднання між ними (арт. 6050137), з'єднання шланг - Vacumat (арт. 3001439)
	TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	8504490	Комплект для вологого прибирання "Standart" TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	Шланг 2,2 м (арт. 8503280), подовжувальна трубка нерж'ємна (арт. 8500380), насадка пластикова (арт. 8502390), з сірими водозбірними гумками (передня - blade 36, арт. 4084430, задня - blade 32, арт. 4084440).
	TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	8504480	Комплект для вологого прибирання "Premium" TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	Шланг 2,2 м (арт. 8503280), подовжувальна трубка нерж'ємна (арт. 8500380), перехідник між насадкою та штангою (арт. 8500440), насадка алюмінієва (арт. 8500490) з силіконовими водозбірними гумками (передня - front brush strip, арт. 4058000, задня - back brush strip, арт. 4058010).
	TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	8502390	Пластикова насадка для підбору води для TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	Входить до складу додаткового приладдя для порохосмоктувач Taski Vacumat.
	TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	8500490	Металева насадка Premium для підбору води для TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	Входить до складу додаткового приладдя для порохосмоктувач Taski Vacumat.
	TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	7501650	Комплект насадок для чистки вікон та стін "Vertica" TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	Шланг 3м (арт. 7501620), шланг 3м (арт. 7501600), насадка для збору води 20 см (арт. 7501700), насадка для збору води 40 см (арт. 7501710), подовжувальна трубка 1м нерж'ємна (штанга) (арт. 7501670), перехідник штанга - насадка (арт. 750270).
	TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	8500540	Насадка для чистки меблів TASKI vacumat 12, 22, 22T, 44T	Входить до складу додаткового приладдя для пирососів Taski vento, Taski dorsalino, Taski vacumat 12
	TASKI vacumat 44T	8505420	Комплект для вологого прибирання "Fixomat" TASKI vacumat 44T	Комплект для вологого прибирання
	TASKI vacumat 44T	8500440	З'єднувач кутовий TASKI vacumat 44T	Входить до складу додаткового приладдя для порохосмоктувач Taski Vacumat.

	TASKI vacuumat 12	7514888	Подвійний паперовий мішок, 18л TASKI vacuumat 12	Упаковка 10 шт
	TASKI vacuumat 22, 22T	8504940	Подвійний паперовий мішок, 28л TASKI vacuumat 22, 22T	Упаковка 10 шт
	TASKI vacuumat 22, 22T	8505330	Флісовий мішок, 18л TASKI vacuumat 22, 22T	Упаковка 1 шт
	TASKI vacuumat 12	8504500	Комплект для сухого прибирання	Насадка для сухого прибирання, паперовий пилозбірник 18л, корзина (для встановлення флісового фільтра), флісовий фільтр
	TASKI vacuumat 22, 22T	8504930	Комплект для сухого прибирання	Насадка для сухого прибирання, паперовий пилозбірник 28л, корзина (для встановлення флісового фільтра), флісовий фільтр
	TASKI vacuumat 12, 22, 22T, 44T	8500510	Насадка з щіткою для пилу TASKI vacuumat 12, 22, 22T, 44T	Насадка з щіткою для пилу
	TASKI vacuumat 12, 22, 22T, 44T	8500520	Насадка для чищення радіаторів TASKI vacuumat 12, 22, 22T, 44T	Насадка для чищення радіаторів
	TASKI vacuumat 12, 22, 22T, 44T	8500530	Насадка для чищення труб TASKI vacuumat 12, 22, 22T, 44T	Упаковка 2 шт
	TASKI vacuumat 12, 22, 22T, 44T	8500430	Конічний з'єднувач	Для приєднання насадок безпосередньо до шлангу
	TASKI vacuumat 44T	8505500	Фільтр для сухого прибирання TASKI vacuumat 44T	Фільтр для сухого прибирання

	TASKI vacuumat 12, 22, 22T, 44T	8500560	Універсальна насадка для пилу, 30см TASKI vacuumat 12, 22, 22T, 44T	Універсальна насадка для пилу
	TASKI aquamat 10.1	8003300	Килимовий екстрактор TASKI aquamat 10.1	Машина без аксесуарів
	TASKI aquamat 10.1	8505140	Комплект приладдя TASKI aquamat 10.1	Шланг, насадка для миття 28см, трубки
	TASKI aquamat 20	8003460	Килимовий екстрактор TASKI aquamat 20	Машина без аксесуарів
	TASKI aquamat 20	8505160	Комплект приладдя TASKI aquamat 20	Шланг, насадка для миття 30см, трубки
	TASKI procarpet 30	7522309	Машина для догляду за килимовим покриттям TASKI procarpet 30	Машина без аксесуарів
	TASKI procarpet 30	7522313	Щітка для екстракції TASKI procarpet 30	Використовується для глибокої чистки (екстракції) килимових покриттів при сильних забрудненнях із застосуванням засобу TASKI Tapi Extract.
	TASKI procarpet 30	7522973	Щітка для інкапсуляції TASKI procarpet 30	Використовується для проміжної прибирання килимових покриттів (інкапсуляції), із застосуванням засобу TASKI Tapi Shampoo.
	TASKI procarpet 45	7522027	Машина для догляду за килимовим покриттям TASKI procarpet 45	Машина без аксесуарів

	TASKI procarpet 45	7522181	Щітка для екстракції TASKI procarpet 45	Використовується для глибокої чистки (екстракції) килимових покриттів при сильних забрудненнях із застосуванням засобу TASKI Tapi Extract.
	TASKI procarpet 45	7522972	Щітка для інкапсуляції TASKI procarpet 45	Використовується для проміжної прибирання килимових покриттів (інкапсуляції), із застосуванням засобу TASKI Tapi Shampoo.
	TASKI aquamat 10.1, 20	8503920	Розпилювач TASKI aquamat 10.1, 20	Розпилювач з підключенням до машини
	TASKI aquamat 10.1, 20	7500780	Механічний розпилювач 7,5л TASKI aquamat 10.1, 20	Механічний розпилювач
	TASKI aquamat 10.1, 20, procarpet	8505150	Насадка для ручної роботи 12см TASKI aquamat 10.1, 20, procarpet	У комплекті з подовжувальною трубкою і шлангом використовується, наприклад, для чищення оббивки м'яких меблів.
	TASKI aquamat 20, procarpet	8505170	Подовжуючий шланг 6м TASKI aquamat 20, procarpet	Може використовуватися, наприклад, для чищення оббивки м'яких меблів і важкодоступних місць.
	TASKI aquamat 20, procarpet	7512446	Щітка для твердої підлоги	Щітка для твердої підлоги
	TASKI ergodisc FLEXX 43	7525336	TASKI ERGODISC FLEXX 43 (120 / 150 / 350 об/хв)	Машина без аксесуарів
	TASKI ergodisc FLEXX 43	7525338	TASKI IP LI-ION BATTERY 36V 14.5AH	Батарея (для більш продуктивної роботи рекомендація мати 2 шт)

	TASKI ergodisc FLEXX 43	7525339	TASKI IP LI-ION CHARGER 36V EU	Зарядний пристрій TASKI swingo 150 В Li-Ion
	TASKI ergodisc HD	7518199	TASKI ERGODISC HD, 150 об/хв	Машина без аксесуарів
	TASKI ergodisc 165	8003850	TASKI ERGODISC 165, 165 об/хв	Машина без аксесуарів
	TASKI ergodisc 200	8003810	TASKI ERGODISC 200, 200 об/хв	Машина без аксесуарів
	TASKI ergodisc duo	8004020	TASKI ERGODISC DUO, 165 - 330 об/хв	Машина без аксесуарів
	TASKI ergodisc 400	8003890	TASKI ERGODISC 400	Машина без аксесуарів
	TASKI ergodisc 1200	8004660	TASKI ERGODISC 1200, 1200 об/хв	Дискова машина в зборі (без падів)
	TASKI ergodisc omni	8004630	TASKI ERGODISC OMNI, 900 об/хв	Дискова машина в зборі (без падів)
	TASKI ergodisc FLEXX 43	7525358	Піногенератор 36V	Піногенератор TASKI генерує густу піну, що виштовхує забруднення з глибини килимового покриття на поверхню. Сприяє значній економії хімії.

	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8504660	Піногенератор	Піногенератор TASKI генерує густу піну, що виштовхує забруднення з глибини килимового покриття на поверхню. Сприяє значній економії хімії.
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8504830	Щітка для сухого чищення шампунем, 43 см	Використовується для сухої пінної чистки килимових покриттів з використанням шампуню.
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8505010	Набір для ручного сухого чищення шампунем меблів	Набір шланг і щітка. Використовується для обробки країв, кутів і важкодоступних ділянок при сухій або вологій пінної чищення килимів.
	Щітка для підняття ворсу	7502500	Щітка для підняття ворсу	Використовується для підняття ворсу килимового покриття в процесі сухої або вологій пінної чистки, килимової екстракції.
	Пластикова ручка до щітки для підняття ворсу, 140 см	7500010	Пластикова ручка до щітки для підняття ворсу, 140 см	Використовується з щіткою для підняття ворсу в процесі сухої або вологій пінної чистки килимів, килимової екстракції .
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8504390	Резервуар для води, 10л	Необхідний для кристалізації мармуру і вологою пінної чистки килимів.
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8504860	Щітка для вологого чищення шампунем	Використовується для вологого пінної чистки килимових покриттів з використанням шампуню.
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8504390	Резервуар для води, 10л	Необхідний для кристалізації мармуру і вологою пінної чистки килимів.
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8504750	Міюча щітка 43см	Необхідна для мийки твердих поверхонь

	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8504780	Миюча щітка абразивна, 43 см	Необхідна для мийки твердих та рельєфних поверхонь
	Механічний розпилювач	8504370	Механічний розпилювач	Входить до складу додаткового приладдя для Ergodisc
	TASKI ergodisc 400	7510030	Приводний диск 43 см вис. скоростн.	Приводний диск , більше 300 об/хв
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8504410	Приводний диск 43 см з шипами	Приводний диск , менше 300 об/хв
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8504390	Резервуар для води, 10л	Необхідний для кристалізації мрамору і вологою пінної чистки килимів.
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8504750	Scrubbing brush 43	Необхідна для мийки твердих поверхонь
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200, 400, 1200	8504380	Пристрій всмоктувальний	Пристрій всмоктувальний до TASKI ergodisc 165, 400, 1200, DUO
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200, 400, 1200	8505110	Мікрофільтр	Упаковка 5 шт
	TASKI ergodisc 1200	5515818	Захисний корпус, см	50 Всмоктуюча спідниця / захист від бризок

	TASKI ergodisc 165, duo, 400	7515786	Захисний корпус, 43 см	Всмоктуюча спідниця / захист від бризок
	TASKI ergodisc 165, duo, HD, 200	8504800	Миюча щітка для бетону 43 см	Необхідна для мийки твердих та бетонних поверхонь
	TASKI ULTIMAXX 1900 SD50 Perf BMS 25A		Машина з гелевими акумуляторами та внутрішнім зарядним пристроєм	Укомплектована машина з аксесуарами (7525200 машина + 7510830 тримач паду 50см + 7524716 батарея + 8504770 щітка 50см)
	TASKI ULTIMAXX 1900 SD43 Perf BMS 13A		Машинка з приводом, гелевими акумуляторами та внутрішнім зарядним пристроєм	Укомплектована машина з аксесуарами (7525191 машина + 7520152 2шт батареї + 7510829 тримач паду 43 см + 8504750 щітка 43 см)
	TASKI ULTIMAXX 1900 SD43 Eco BMS 13A		Машинка з гелевими акумуляторами та внутрішнім зарядним пристроєм	Укомплектована машина з аксесуарами (7525172 машина + 7520152 2шт батареї + 7510829 тримач паду 43 см + 8504750 щітка 43 см)
	ULTIMAXX 1900 RB55		Модуль машини для начінки згідно вимог клієнта (від батареї та програмного устаткування до HEPA фільтрів)	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 150 (electrical version)	7516209	TASKI swingo 150	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 150 B Li-Ion	7524165	TASKI swingo 150 B Li-Ion	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 150 (electrical version)	7517663	Набір осушувачів до TASKI swingo 150	Набір насадок осушувачів до TASKI swingo 150

	TASKI swingo 150 (electrical version)	7516236	Щітка до TASKI swingo 150	Циліндрична щітка стандартна до TASKI swingo 150
	TASKI swingo 150 (electrical version)	7516237	Щітка до TASKI swingo 150	Жорстка циліндрична щітка до TASKI swingo 150
	TASKI swingo 150 B Li-Ion	7524166	TASKI swingo 150 B Li-Ion batterij 36V	Легка та потужна літій-іонна батарея
	TASKI swingo 150 B Li-Ion	7524168	TASKI swingo 150 B Li-Ion charger set	Зарядний пристрій TASKI swingo 150 B Li-Ion
	TASKI SWINGO 250 MICRO STARTER KIT	SH7524889	TASKI SWINGO 250 MICRO STARTER KIT	machine + 1 charger + 2 brushes
	TASKi swingo 350 E (electrical version)	7518528	TASKI swingo 350 E	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 350 B BMS (battery version)	7516860	TASKIswingo 350 B BMS	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 350 B BMS Li-Ion	7523947	TASKI swingo 350 B BMS Li-Ion	Машина з акумулятором
	TASKI swingo 350 B BMS (battery version)	7516868	Акумулятор 12V 25Ah для TASKI swingo 350 B BMS	Аксесуари
	Li Ion battery swingo 350 B	7523988	Акумулятор 12V 25Ah для TASKI swingo 350 B BMS Li-Ion	Аксесуари

	TASKI swingo 350 B BMS (battery version); TASKi swingo 350 E (electrical version)	7516863	Щітка 38 см до TASKI swingo 350	Циліндрична щітка стандартна 38 см до TASKI swingo 350
	TASKI swingo 350 B BMS (battery version); TASKi swingo 350 E (electrical version)	7516864	Щітка 38 см до TASKI swingo 350	Жорстка циліндрична щітка 38 см до TASKI swingo 350
	TASKI swingo 350 B BMS Li-Ion	7518532	Щітка 38 см до TASKI swingo 350	Циліндрична щітка із мікроволокну для Swingo 350, 38 см
	TASKI swingo 455 E (electrical version)	7518534	TASKI SWINGO 455 E	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 455 B BMS (battery version)	7518367	TASKI SWINGO 455 B BMS	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 455 B BMS (battery version)	8505540	Акумулятор гелевий 12V, 50Ah до TASKI swingo 455 B BMS (battery version)	Аксесуари
	TASKI swingo 755 E (electrical version)	7516838	TASKI SWINGO 755 E	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 755 B Economy BMS (battery version)	7516825	TASKI SWINGO 755 B Eco BMS	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 755 B Power BMS (battery version)	7516826	TASKI SWINGO 755 B Power BMS	Машина без аксесуарів

	TASKI swingo 455 E (electrical version); TASKI swingo 455 B BMS (battery version); TASKI swingo 755 E (electrical version); TASKI swingo 755 B Economy BMS (battery version); TASKI swingo 755 B Power BMS (battery version)	7510829	Приводний диск 43см	Приводний диск 43см для TASKI swingo 455-755
	TASKI swingo 455 E (electrical version); TASKI swingo 455 B BMS (battery version); TASKI swingo 755 E (electrical version); TASKI swingo 755 B Economy BMS (battery version); TASKI swingo 755 B Power BMS (battery version)	8504750	Міюча щітка 43см	Міюча щітка 43см для TASKI swingo 455-755
	TASKI swingo 755 B Economy BMS (battery version); TASKI swingo 755 B Power BMS (battery version); TASKI swingo 855 B Power BMS (battery machine)	7520152	Батарея	Гелева тягова батарея
	TASKI swingo 855 B Power BMS (battery machine)	7517572	TASKI SWINGO 855 BMS Power	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 1255 E (electrical machine)	7516842	TASKI SWINGO 1255 E	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 855 B Power BMS (battery machine); TASKI swingo 1255 E (electrical machine)	7510830	Приводний диск 50 см	Приводний диск 50 см для TASKI swingo 855-1255E
	TASKI swingo 855 B Power BMS (battery machine); TASKI swingo 1255 E (electrical machine)	8504770	Міюча щітка 50 см	Міюча щітка 50 см для TASKI swingo 855-1255E
	TASKI swingo 1255 B Power BMS (battery machine)	7516831	TASKI SWINGO 1255 B Power BMS	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 1255 B Power BMS (battery machine)	7510634	Приводний диск 28 см	Приводний диск 28 см TASKI swingo 1255B

	TASKI swingo 1255 B Power BMS (battery machine)	7519395	Миюча щітка 28 см	Миюча щітка 28 см TASKI swingo 1255B
	TASKI swingo 1255 B Power BMS (battery machine)	7520152	Батарея	Гелева тягова батарея
	TASKI swingo 1650 BMS (battery machine)	7515883	TASKI SWINGO 1650 BMS Euro	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 1650 BMS (battery machine)	7515515	Приводний диск 33 см	Приводний диск 33 см TASKI swingo 1650 BMS
	TASKI swingo 1650 BMS (battery machine)	7515516	Миюча щітка 33 см	Миюча щітка 33 см TASKI swingo 1650 BMS
	TASKI swingo 1850 BMS (battery machine)	7518086	TASKI SWINGO 1850 BMS EURO	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 1850 BMS (battery machine)	7517858	Приводний диск 43см	Приводний диск 43см TASKI swingo 1850 BMS
	TASKI swingo 1850 BMS (battery machine)	7517859	Миюча щітка 43см	Миюча щітка 43см TASKI swingo 1850 BMS
	TASKI swingo 1650 BMS (battery machine); TASKI swingo 1850 BMS (battery machine)	7514962	Батарея	Гелева тягова батарея

	TASKI swingo XP-R BMS	7523356	Підлогомиюча машина з круглими щітками	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo XP-R BMS	7522220	Приводний диск 38 см	Приводний диск 38 см TASKI swingo XP-R BMS
	TASKI swingo XP-R BMS	7522221	Миюча щітка 38 см	Миюча щітка 38 см TASKI swingo XP-R BMS
	TASKI swingo XP-M BMS	7523359	Підлогомиюча машина з мікроротаційними щітками	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo XP-M BMS	7514648	Приводний диск 45 см	Приводний диск 45 см TASKI swingo XP-M BMS
	TASKI swingo XP-M BMS	7514650	Миюча щітка нейлон 45 см	Миюча щітка нейлон 45 см TASKI swingo XP-M BMS
	TASKI swingo 2100 micro BMS	7523420	Підлогомиюча машина з мікроротаційними щітками	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 2100 micro BMS	7510634	Приводний диск 28 см	Приводний диск 28 см TASKI swingo 2100 micro BMS
	TASKI swingo 2100 micro BMS	7519395	Миюча щітка 28 см	Миюча щітка 28 см TASKI swingo 2100 micro BMS
	TASKI swingo XP-R BMS; TASKI swingo XP-M BMS; TASKI swingo 2100 micro BMS	7514962	Батарея	Гелева тягова батарея

	TASKI swingo 2500 (battery machine)	8004740	TASKI COMBIMAT SWINGO 2500	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 2500 (battery machine)	8501120	Приводний диск 35 см	Приводний диск 35 см TASKI swingo 2500
	TASKI swingo 2500 (battery machine)	8501080	Міюча щітка 35 см	Міюча щітка 35 см TASKI swingo 2500
	TASKI swingo 2500 (battery machine)	G70161	Батарея	Гелева тягова батарея
	TASKI swingo 2500 (battery machine)	G70141	prostownik do baterii kwasowej 320 Ah 60-TKA	Зарядний пристрій для кислотного акумулятора
	TASKI swingo 4000 (battery machine)	7518096	TASKI SWINGO 4000 B	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 4000 (battery machine)	7517858	Приводний диск 43 см	Приводний диск 43 см TASKI swingo 4000
	TASKI swingo 4000 (battery machine)	7517859	Міюча щітка 43 см	Міюча щітка 43 см TASKI swingo 4000
	TASKI swingo 5000 (battery machine)	7518373	TASKI SWINGO 5000 B	Машина без аксесуарів
	TASKI swingo 5000 (battery machine)	7510634	Приводний диск 28 см	Приводний диск 28 см TASKI swingo 5000

	TASKI swingo 5000 (battery machine)	7519395	Миюча щітка 28 см	Миюча щітка 28 см TASKI swingo 5000
	Battery traction block 6V/240Ah(4000)	7518215	Акумуляторна батарея	Акумуляторна батарея 6V/240Ah
	CHARGER HF24V40A	G70146	Зарядний пристрій	Зарядний пристрій для гелевих батарей
	TASKI balimat 45	8004690	Підмітальник механічний	Компактна і зручна в користуванні підмітальна машина